



**Original Wechselnummernrahmen Schweiz/ Österreich und EU- Normen, mit und ohne Schlüsselfunktion nutzbar super flach. 12 mm.**

## **Kurzbeschreibung- Wechselschildrahmen- Universal und in allen Farben!**

1. Den Schlüssel (Tools- Key) herausbrechen- Alternativ kann man den Schlüssel verlustfrei zusammen mit dem Autoschlüssel aufbewahren. Pro Set das sind vier Wechselnummernrahmen gehören vier Schlüssel (Tools- Key) dazu.

2. Kombinationen; CH 80x300 und 110x500 oder 80x300 und 160x300, sowie Österreich 120X520

3. Wechselnummernrahmen wie herkömmliche Nummernrahmen anbringen.

4. Pins (Druckknöpfe)

5. Klemmleiste

6. Schloss.(Man benötigt den Schlüssel nur zum Öffnen der Verschlussleist.) auch ohne Schlüsselfunktion nutzbar. Dann muss man die Sperrstifte entfernen.

7. Entnahme Hilfe für die Nummer tafeln.

Die Wechselnummernrahmen an den vorgegebenen Befestigungsmöglichkeiten anschrauben.

Die Nummer tafel einlegen und die Klemmleiste zudrücken.

Die Klemmleiste wird gehalten durch ein Scharnier.

Zum Öffnen drückt man zum entriegeln den Schlüssel (1) in das Schloss (6) Klemmleiste weg ziehen.

Nun

kann man die Nummer tafeln wechseln.

Zum Schießen der Klemmleiste benötigt man keinen Schlüssel.

Wenn die Schlüsselfunktion der Wechselnummernrahmen nicht gewünscht wird, kann man die Sperrstifte entfernen und beeinträchtigt nicht die Funktion des Wechselrahmens. Einen sicheren Halt der Kfz.- Nummern ist immer gewährleistet. Bei entfernten Sperrstiften ist nur die Garantier der Schlüsselfunktion erloschen und betrifft nicht die anderen Bauteile des Wechselrahmens

